

BLU-BIB の操作方法

BLU-BIB は、以下の 3 モードで操作できます。

- ① Stealth Mode
- ② Normal Mod
- ③ Edit Mode

① Stealth Mode

不必要な操作ができないようにし、ユーザの誤操作を防ぎます。

・ Stealth Mode から Normal Mode へ変更

前面の①+④ch を同時に 3 秒以上押し続けます。

LED が黄色に点滅するので、

ロックコード①②③④を入力します。

(30 秒間コードが入力されなかったら Normal Mode へ移行)

② Normal Mode

入力信号と、GAIN、ファンタム電源が入っているかのみ表示します。操作はできません。

③ Normal Mode から Stealth Mode

①+④ch を同時に 3 秒押し続けます。

LED の点灯は消え、Stealth Mode へ移行します。

・ Normal Mode から Edit Mode

①+⑧ch を同時に 1 秒押し続けます。

LED が 2 回、緑色で点滅し、Edit Mode へ移行します。

60 秒間操作されなければ Normal Mode へ戻ります。

Edit Mode

ファンタム電源の ON/OFF、GIAN が調整できます。

チャンネルを選択し、調整します。(黄色に点灯)

・ Edit Mode から Normal Mode

① +⑧ch を同時に 1 秒押し続けます。

LED が 2 回、赤色で点滅し、Normal Mode へ移行します。

