

Ui Seriesと端末は、内蔵のWi-Fiアクセスポイント経由で接続できるほか、有線LANや外部ネットワーク機器経由で接続することも可能です。ここでは「PCを有線LANで接続する方法」と、「端末を外部無線LANルーター経由で接続する方法」について説明します。

PCを有線LANで接続する方法

- ① 本機とPCのETHERNET端子をイーサネットケーブルで接続します。
- ② 本機に内蔵されているWi-Fiアクセスポイント経由で、本機を端末からコントロールできるようにします(取扱説明書P.10～の「セットアップ」参照)。
- ③ 操作画面の設定ページにあるNETWORKタブを表示し、CONFIGボタンを選択してUi Configページにログインしてください(取扱説明書P.33～の「設定ページの各部の名称と機能」参照)。
- ④ LAN Configurationページを開いて以下のように設定を変更します。
LAN Enabled/Disabledボタン : Enabled
Address DHCP/Manualボタン : Manual
IPテキストボックス : 10.10.2.1
Netmaskテキストボックス : 255.255.255.0
Gatewayテキストボックス : 10.10.2.1
- ⑤ 設定の変更後、Save/Updateボタンを押して設定を保存し、本機を再起動させます。
- ⑥ PCのIPアドレスを以下のように設定します。以下はWindows PCの設定例です。PCによって手順や名称が異なる場合があります。
 1. [コントロールパネル]を開きます。
 2. [ネットワークと共有センター]を開きます。
 3. [アダプターの設定の変更]を開きます。
 4. イーサネット(ローカルエリア接続)の[プロパティ]を開きます。
 5. ネットワークタブにある[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]の[プロパティ]を開きます。
 6. [次のIPアドレスを使う]を選択し、各項目を以下のように設定します。PCを複数台つなぐ場合はIPアドレスが重複しないようにしてください。設定が終わったら[OK]を押します。
IPアドレス : 10.10.2.2
サブネットマスク : 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ : 入力無し
優先/代替DNSサーバー : 入力無し
- ⑦ PCのwebブラウザを開いて、URLの入力欄に「10.10.2.1」と入力してください。制御画面が表示され、本機をPCからコントロールできるようになります。

端末を外部無線LANルーター経由で接続する方法

- ① 本機のETHERNET端子と無線LANルーターのLAN端子をイーサネットケーブルで接続し、無線LANルーターの電源を入れます。
- ② 本機に内蔵されているWi-Fiアクセスポイント経由で、本機を端末からコントロールできるようにします(取扱説明書P.10～の「セットアップ」参照)。
- ③ 操作画面の設定ページにあるNETWORKタブを表示し、CONFIGボタンを選択してUi Configページにログインしてください(取扱説明書P.33～の「設定ページの各部の名称と機能」参照)。
- ④ LAN Configurationページを開いて以下のように設定を変更します。
LAN Enabled/Disabledボタン : Enabled
Address DHCP/Manualボタン : DHCP
- ⑤ 設定の変更後、Save/Updateボタンを押して設定を保存し、本機を再起動させます。
- ⑥ NETWORKタブを表示し、IPアドレスが正しく取得されているか確認します。
- ⑦ 端末を無線LANルーターとWi-Fiで接続します。
- ⑧ 端末のwebブラウザを開いて、URLの入力欄に⑥で表示されたIPアドレスを入力してください。制御画面が表示され、無線LANルーター経由で接続した端末から本機をコントロールできるようになります。

備考 ・ 本機や無線LANルーターの電源を入れなおした場合、⑥のIPアドレスが変わってしまうことがあります。つがない場合は、⑥のIPアドレスを確認してください。
・ 固定IPにしたい場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

2016年12月版

●商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。●掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。●記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

HIBINO

http://www.hibino.co.jp/
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp

ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div.

営業部
〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111
札幌オフィス
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三条1-1-20
TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776

大阪ランチ
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8
TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891
名古屋オフィス
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-4-26
TEL: 052-589-2712 FAX: 052-589-2719

福岡ランチ
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6
TEL: 092-611-5500 FAX: 092-611-5509