



HiQNet アドレス=Device ID を 16 進数 (HEX) から 10 進数に変更する方法

「NetSetter」の場合、HiQNet アドレス=Device ID は、10 進数です。




例では「10」ですが、


Venue 画面の場合、HiQNet アドレス=Device ID は 16 進数です。



Venue 画面上の Device ID を 10 進数表示にするには、



チェックを外します。



Venue 画面上でも 10 進数になります。